

Montageplan aansluiting kraanwerk.



Sorteer de nippels, moeren & rosassen. Monteer de rosassen op de aansluitnippels.



Monteer de aansluitnippels nu op de kraan die je wil monteren op de zuil.



Plaats de kraan met de aansluitnippels in de daarvoor voorziene gaten in de zuil.

Om de kraan te fixeren draai je de moeren achteraan op de aansluitnippels.



Regel de rosassen vooraan dusdanig af zodat de kraan mooi aansluit aan de zuil vooraan.

Eens dit aansluit dient u de moeren achteraan aan te draaien zodat alles goed vast staat.



Als laatste stap kan je nu de moeren van de kraan beter aandraaien d.m.v. een steeksleutel.